

Sitzbankaufpolsterung TR1. 5A8 am 21.2.2008 vom Dirk

Alten Schaumkern auf das Plastikteil mit Sprühkleber aufkleben und eine ebene Fläche herstellen.

Mit Flex mit Schleifteller und 40er Papier alles schön glattschleifen.



Verbundschaum bei einem Schaumhersteller besorgen und mit Sprühkleber nach Wahl, am besten Kontaktkleber) aufkleben und fest aufdrücken.



Das Ganze mit Flex wie oben beschrieben, Brotmesser oder Elektromesser ala Kebapmann modellieren. Finish mit 40er schleifpapier per Hand.



Alten Bezug mit 6mm Klammern antackern. Um die Konturen besser auszubilden, den Schaum mit Sprühkleber dick einsprühen, 10 Min. warten und dann den Bezug auflegen. Schnell korrigieren!



Sieht nicht so klobig aus, ist aber sehr gemütlich.

Bei Fragen:
d.bergmann@email.de

